

# ¿CÓMO COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO DEL TERMOSTATO?

**1**

**Deja enfriar el motor** antes de iniciar la verificación.

**2**

**Ubica el termostato.** Generalmente está arriba del bloque motor.

**3**

**Saca la pieza** y ten en cuenta que puedes necesitar desmontar alguna otra

**4**

**Llena un recipiente con agua caliente** y sumerge el termostato en este

**5**

El termostato se debe **abrir de forma gradual** mientras se calienta.

# SÍNTOMAS DE FALLO O AVERÍA EN EL TERMOSTATO

## TEMPERATURA ANORMAL

Bien sea por ser demasiado **excesiva o muy baja**, es un claro síntoma de fallo en el termostato.

## CONSUMO COMBUSTIBLE

Un termostato defectuoso puede hacer que el motor funcione a temperaturas más bajas, **umentando el consumo.**

## INDICADOR TEMPERATURA

Si **permanece constantemente en "frío" o "caliente"**, independientemente de las condiciones reales de funcionamiento del motor.

## SOBRECALENTAMIENTO

Cuando un termostato está completamente bloqueado o atascado en la posición cerrada, el **motor puede sobrecalentarse.**