

MANTENIMIENTO COLECTOR DE ESCAPE

CUMPLIR CON LAS PAUTAS

MANUAL

Consulta el manual del propietario para conocer las pautas específicas del fabricante. Este proporciona información detallada.

REVISIONES

Programa revisiones periódicas de acuerdo con las recomendaciones. Esto garantiza que no se pasen por alto los intervalos.

INSPECCIONES VISUALES

Realiza inspecciones visuales para identificar problemas. Observa signos de corrosión, fugas o daños visibles en el colector de escape.

SONIDOS ANORMALES

Presta atención a los sonidos anormales durante el funcionamiento del motor. Silbidos o golpeteos pueden indicar problemas.

REALIZAR LA LIMPIEZA

01

IDENTIFICA EL PROBLEMA

Busca signos de acumulación de carbonilla, corrosión o cualquier irregularidad que pueda afectar el rendimiento de la pieza.

02

UTILIZA PRODUCTOS

Emplea productos de limpieza diseñados específicamente para colectores de escape, estos podrán disolver la carbonilla.

03

EN CALIENTE

Realiza la limpieza cuando el colector de escape esté aún caliente, pero no mucho. El calor facilita la eliminación de residuos.

04

DIVIDE LA LIMPIEZA

Divide la limpieza en secciones y trabaja de manera metódica. Asegúrate de abordar cada área del colector para hacerlo de forma completa.

PROTEGER COMPONENTES

1
Aplica recubrimientos anticorrosivos diseñados para colectores de escape.

2
Considera la instalación de colectores de escape fabricados con materiales resistentes.

3
Después de conducir en condiciones extremas limpia el colector y sécalo muy bien.

PIEZAS DE CALIDAD

1

INVESTIGAR Y SELECCIONAR

La reputación de la marca es un indicador sólido de la calidad de los componentes que ofrecen.

2

RECAMBIOS OEM

Las piezas fabricadas por el equipo original del fabricante (OEM) garantizan una compatibilidad perfecta.

3

OPINIONES Y RESEÑAS

Consulta opiniones y reseñas en línea sobre los componentes que estás considerando.

CONDICIONES EXTREMAS

01

Hay que dejar que el motor se caliente antes de conducir.

02

Mantener una velocidad moderada en terrenos difíciles.

03

Evita aceleraciones bruscas y cargas excesivas.

04

Evita estacionar el coche cerca de fuentes de calor extremo.