

CONSEJOS PARA CAMBIAR LA BOMBA DE ACEITE DEL COCHE

01

INSPECCIONA

Realiza una inspección visual del motor para identificar cualquier signo de fugas de aceite o daños.



CONSULTA

02

Consulta el manual del propietario del vehículo para obtener información específica.

03

HERRAMIENTAS

Reúne todas las herramientas necesarias para la tarea, incluyendo llaves, alicates, gatos hidráulicos...



DRENA EL ACEITE

04

Drena el aceite viejo del motor y cambia el filtro de aceite al mismo tiempo para garantizar una lubricación adecuada.

05

VERIFICA

Verificar que la nueva bomba de aceite esté correctamente instalada y asegurada en su lugar.



LLENAR EL MOTOR

06

Llenar el motor con el tipo y la cantidad correctos de aceite recomendados por el fabricante del vehículo.

07

FUGAS DE ACEITE

Arrancar el motor y verificar que no haya fugas de aceite alrededor de la bomba o en otras áreas del motor.



SEGUIMIENTO

08



Realizar un seguimiento regular del nivel de aceite y realizar cambios de aceite periódicos para mantener el motor en óptimas condiciones.

PASOS PARA CAMBIAR LA BOMBA DE ACEITE

PREPARA

Comienza por aparcarse el coche en un área plana y segura, y asegúrate de que el motor esté completamente frío. Reúne todas las herramientas.

2

DESMONTA

Retira cualquier elemento que esté obstruyendo el acceso a la bomba de aceite, como la cubierta del cárter de aceite o las mangueras de lubricación.

4

INSTALA

Coloca la nueva bomba de aceite en su lugar y aprieta los pernos de montaje según las especificaciones del fabricante. Asegúrate de usar nuevas juntas si es necesario.

6

1

DRENA

Coloca un recipiente debajo del tapón de drenaje del cárter de aceite y afloja el tapón para drenar el aceite usado del motor. Después vuelve a colocar el tapón.

3

EXTRAE

Afloja y retira los pernos que sujetan la bomba de aceite al bloque del motor. Ten cuidado de no dañar las roscas de los pernos durante este proceso.

5

LLENADO

Llena el motor con la cantidad y el tipo correctos de aceite recomendados por el fabricante del vehículo. Verifica el nivel de aceite con la varilla medidora.