

LA IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO REGULAR DE TU COCHE



PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE TU VEHÍCULO

El mantenimiento adecuado previene el desgaste prematuro de los componentes, ayudando a que el vehículo funcione durante más tiempo sin fallos costosos.



MEJORA LA SEGURIDAD EN CARRETERA

Asegura que sistemas vitales como frenos, dirección y suspensión funcionen correctamente, lo que mejora la seguridad y el control del vehículo en todo momento.



AHORRAR A LARGO PLAZO

Detectar y resolver problemas pequeños antes de que se conviertan en grandes ahorra dinero, evitando reparaciones costosas y daños adicionales a otros componentes.

MANTENIMIENTO BÁSICO DEL COCHE

CAMBIA LOS FILTROS



- **Filtro de aire:** Cada 15.000-20.000 km.
- **Filtro de aceite:** Cada cambio de 7.500-15.000 km.
- **Filtro de combustible:** Cada 30.000-60.000 km.
- **Filtro de habitáculo:** Cada 15.000 km o anualmente.

REVISA LOS NEUMÁTICOS



- **Presión:** Revisa mensualmente, especialmente antes de viajes largos (siempre en frío).
- **Profundidad:** Usa una moneda de 1€ para comprobar desgaste.
- **Estado:** Revisa grietas, cortes y abultamientos.

CUIDA EL SISTEMA DE FRENOS



Atención a señales:

- Ruidos metálicos al frenar.
- Vibraciones en el volante o pedal.
- Pedal 'blando' o que se hunde.
- Mayor distancia de frenado.
- Testigo de frenos encendido.

REVISA LOS LÍQUIDOS



- **Aceite de motor:** Verifica mensualmente, cambia cada 10.000-15.000 km.
- **Líquido refrigerante:** Revisa cada 2 meses, cambia cada 2 años o 40.000 km.
- **Líquido de frenos:** Verifica cada 6 meses, cambia cada 2 años.
- **Líquido de dirección asistida:** Revisa cada 20.000 km, sigue las indicaciones del fabricante.

BATERÍA EN BUEN ESTADO



Señales de fallo:

- Luces tenues.
- Arranque lento.
- Chasquidos sin encender.
- Testigo de batería encendido.