

AVERÍAS FRECUENTES MOTOR ARRANQUE

1

PROBLEMAS EN SOLENOIDE

Es una parte clave del motor de arranque que puede experimentar desgaste o daños con el tiempo

2

CONTACTOS ELÉCTRICOS

Desgastados por el uso constante, resultando en una conexión deficiente y problemas en el arranque

3

FALLA DEL BENDIX

Si falla, es posible que escuches un ruido de zumbido o un chasquido al intentar arrancar el vehículo

4

AVERÍA EN EL PIÑÓN

En caso de fallo, su función se dificultará a la hora de tener que engranar con el volante del motor

SINTOMAS DE AVERÍA EN EL MOTOR DE ARRANQUE

ARRANQUE INTERMITENTE

Se da siempre que el coche enciende en algunas ocasiones y en otras no.

TESTIGO DE ADVERTENCIA

Si la pieza está averiada, se iluminará el testigo de fallo en el cuadro de mandos.

FALLO COMPLETO

Ocurre cuando el motor de arranque no responde en absoluto y no se escuchan ruidos.

SONIDOS DE SEÑAL

Clics o chasquidos repetitivos, ruidos de molienda o sonido de zumbido.

MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE

Realiza una correcta limpieza

Comprueba el estado de la pieza

No te olvides de los cables de la batería

Mantén en buen estado de la batería

