

PASOS PARA MEDIR LA COMPRESIÓN DEL MOTOR

01

CONSIGUE UN MANÓMETRO

Puedes comprarlo en tiendas de accesorios de coche o en algunas de venta de piezas.

02

PREPARA EL COCHE

El motor debe estar a la temperatura adecuada. Arranca el vehículo y déjalo calentar durante unos minutos.

03

DESCONECTA LOS CABLES

Apaga el motor y desconecta los cables de las bujías, teniendo en cuenta el orden de los mismos.

04

CONECTA EL MANÓMETRO A LA CULATA

Acopla la punta del manómetro en la culata donde se inserta la bujía.

05

ARRANCA EL COCHE

Enciende el motor y acelera unos segundos para que la compresión pueda medirse.

06

VERIFICA LA MEDICIÓN

Las bujías deben tener la misma presión, siendo esta la indicada por el fabricante del vehículo.

07

ACUDE AL TALLER

Si ves que no puedes hacerlo o que la compresión está mal, acude en manos de un profesional.