

MANTENIMIENTO DEL TURBOCOMPRESOR

FRECUENCIA EN LOS CAMBIOS DE ACEITE

Seguir las recomendaciones específicas del fabricante en cuanto a la frecuencia de cambio una correcta lubricación.

Considerar la frecuencia típica sugerida, que se encuentra **entre los 8.000 y 10.000 km recorridos.**

Optar por un aceite con la viscosidad recomendada por el fabricante para garantizar una lubricación.

Los aceites sintéticos suelen ser preferibles por su estabilidad térmica y resistencia al desgaste.

INSPECCIONES VISUALES REGULARES

1

Comprobar de forma contante el área del turbocompresor, buscando manchas de aceite o acumulaciones.

2

Examinar visualmente todas las mangueras en busca de grietas, cortes o cualquier signo de daño.

3

Si encuentras algún daño, considera reemplazar la manguera de inmediato.

EFFECTIVIDAD DE ENFRIAMIENTO

Asegúrate de que el indicador del cuadro de instrumentos se mantenga dentro de los rangos normales mientras conduces.

Detén el vehículo de inmediato y en un lugar seguro si observas un aumento de temperatura excesivo o inusual.

Revisa el radiador y comprobando que no presenta fallos u obstrucciones.

Soluciona una fuga o un bajo nivel de anticongelante en caso de haberlo.

ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

1

Consulta con el fabricante para verificar si hay actualizaciones de software disponibles.

Acude al concesionario para realizarla, los técnicos capacitados pueden realizar la actualización de manera segura.

2

3

Mantente informado sobre las notificaciones de actualizaciones y llévalas a cabo.