

CONSEJOS PARA DETECTAR PÉRDIDAS DE AGUA EN EL RADIADOR

INTRODUCCIÓN

El radiador es una pieza fundamental del sistema de enfriamiento de un automóvil, encargado de disipar el calor generado por el motor para mantener una temperatura óptima de funcionamiento.

INSPECCIÓN VISUAL

Realizar inspecciones periódicas del radiador en busca de manchas de líquido refrigerante en el suelo debajo del vehículo o en las superficies del radiador.

REFRIGERANTE

Controlar regularmente el nivel de refrigerante en el depósito de expansión y en el radiador mismo.

PRESIÓN

Utilizar un medidor de presión para verificar la presión del sistema de enfriamiento. Una pérdida de presión sostenida puede ser señal de una fuga en el radiador.

INSPECCIÓN

Examinar visualmente las juntas y conexiones del radiador en busca de signos de humedad o corrosión, que pueden indicar una fuga.

MOTIVOS POR LOS QUE SE OBSTRUYEN LAS REJILLAS EN EL RADIADOR

1

SUCIEDAD

El polvo, la suciedad y los residuos de la carretera pueden acumularse en las rejillas del radiador con el tiempo, obstruyendo el flujo de aire necesario para el enfriamiento del motor.



2

INSECTOS

Los insectos, hojas caídas y otros escombros pueden quedar atrapados en las rejillas del radiador, impidiendo el paso del aire y reduciendo la eficiencia del sistema de enfriamiento.



3

OBSTRUCCIÓN

Golpes o impactos en la parte frontal del vehículo pueden causar daños en las rejillas del radiador, lo que resulta en obstrucciones parciales o totales del flujo de aire.



4


DESECHOS

La presencia de sedimentos o residuos internos en el radiador puede provocar obstrucciones en las rejillas, afectando negativamente al rendimiento del sistema de enfriamiento.

MOTIVOS POR LOS QUE SE AVERÍA EL TERMOSTATO EN EL RADIADOR

DESGASTE

Con el tiempo y el uso continuo, el termostato puede experimentar desgaste en sus componentes internos, lo que puede afectar su capacidad para abrir y cerrar correctamente.



SUCIEDAD

La acumulación de suciedad, sedimentos o residuos en el termostato puede interferir con su funcionamiento, impidiendo que se abra o cierre según sea necesario.

CORROSIÓN

La corrosión causada por la presencia de agua o líquido refrigerante de baja calidad puede dañar los componentes del termostato, lo que resulta en un mal funcionamiento.



FALLO ELECTRÓNICO

En vehículos modernos, los termostatos electrónicos pueden experimentar fallos por problemas eléctricos en el sistema, como cortocircuitos o fallos en los sensores.



CONSEJOS PARA DETECTAR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

OBSERVA EL COMPORTAMIENTO DEL MOTOR

Cuando el motor está en ralentí, observa si el ventilador se enciende y apaga regularmente según sea necesario para mantener la temperatura del motor.

1

VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

Durante la conducción, presta atención al sonido del ventilador y verifica si está funcionando correctamente cuando el motor alcanza temperaturas más altas.

2

COMPRUEBA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Utiliza un multímetro para verificar la presencia de voltaje en el conector eléctrico del motor del ventilador y asegúrate de que el suministro eléctrico sea constante y adecuado.

3

INSPECCIONA VISUALMENTE EL VENTILADOR

Realiza una inspección visual del ventilador y las aspas en busca de signos de daño físico, como grietas, roturas o deformidades.

4